

M-AUDIO

# Torq Conectiv

クイック スタート ガイド

## 1. Conectiv のドライバについて

Conectiv には特別なオーディオ・ドライバー式が付属しています。これらの ASIO ドライバと CoreAudio 対応ドライバは、コンピュータに効率よくサウンドを処理させ、レイテンシを低くし、Torq などのオーディオ・アプリケーションが Conectiv のすべてのインプットとアウトプットを使用することを可能にします。Conectiv の性能を最大限利用するためには、これらのドライバをインストールしなければなりません。

これらのドライバがインストールされていなくてもコンピュータは Conectiv を認識しますが、付属の Torq ソフトウェアは起動しません。また他のオーディオ・アプリケーションではレイテンシが高くなる可能性があります。さらに、これらのドライバがインストールされていないと、オーディオ・アプリケーションは Conectiv のすべてのインプットとアウトプットを使用することができません。

以下の説明に従って Conectiv のドライバをインストールすることをユーザーの皆様にお勧めします。

注意：インストールを開始するときに Conectiv がコンピュータへ接続されていないことを確かめてください。いづインターフェースをコンピュータへ接続するかは、以下の説明の中で示します。

## 2. Windows XP/Vista へのインストール方法

1. [www.m-audio.com](http://www.m-audio.com) のサポート > ドライバのページから Conectiv の最新のドライバをダウンロードすることをお勧めします。インターネットへ接続できない場合は、Torq の CD-ROM をコンピュータへ挿入して付属のドライバをインストールしてください。

a. Torq の CD-ROM からドライバをインストールする場合は、CD-ROM を挿入すると自動的にインストール画面が表示されます。コンピュータがこのアプリケーションの起動に失敗したときは、スタート > マイ コンピュータ > Torq CD-ROM をクリックすると手動で起動できます。①

次に、メニューから Conectiv を選択し、「インストール」をクリックします。

b. [www.m-audio.com](http://www.m-audio.com) のドライバをインストールする場合は、ダウンロードしたファイルのアイコンをダブルクリックします。

\*Windows Vista を使用している場合は、この手順の「マイ コンピュータ」は「コンピュータ」と表示されます。



2. ドライバのインストーラの画面の指示に従います。
3. インストールの途中で、ドライバが「Windows のロゴテストに合格していません」②または「ドライバソフトウェアの発行元を検証できません」といったメッセージが何度か表示される場合があります。③「続行する」(Windows XP) または「インストール」(Windows Vista)をクリックしてインストールを続けます。
4. インストールが完了したら、「Finish」をクリックします。
5. 付属の USB ケーブルを使って Connectiv を空いている USB ポートへ接続します。Windows Vista を使用している場合は、以上で Connectiv が使用できます。Windows XP を使用している場合は、手順 6 ～ 9 に進んでください。
6. Windows XP がインターフェースを認識し、ドライバをインターネットで検索するかどうか尋ねます。検索しない方を選択し、「次へ」をクリックします。④
7. Windows XP が「新しいハードウェアの検索」ウィザードを表示します。「ソフトウェアを自動的にインストールする」を選択し、「次へ」をクリックします。⑤
8. ウィザードが完了したら、「完了」をクリックします。2 つ目の「新しいハードウェアの検索」ウィザードが表示される場合があります。その場合は、手順 6 ～ 8 を繰り返します。
9. インストールが完了すると、「新しいハードウェアがインストールされ使用準備ができました」というメッセージが表示されます。



②



③



④



⑤

### 3. Mac OS X へのインストール方法

1. [www.m-audio.com](http://www.m-audio.com) のサポート > ドライバのページから Conectiv の最新のドライバをダウンロードすることをお勧めします。インターネットへ接続できない場合は、Torq の CD-ROM をコンピュータへ挿入して付属のドライバをインストールしてください。
  - a. Torq の CD-ROM からインストールする場合は、ディスクをコンピュータへ挿入します。そうすると CD-ROM のアイコンがデスクトップに表示されます。このアイコンをダブルクリックしてディスクの内容を表示します。次に、「Open Me」をダブルクリックします。最後に、Welcome 画面のドロップダウンメニューからご使用の製品を選択し、「Install」をクリックします。
  - b. [www.m-audio.com](http://www.m-audio.com) のドライバをインストールする場合は、ダウンロードしたファイルが自動的にマウントされ、その内容が表示されます。ファイルのダウンロードが完了した後、ファイルが自動的にマウントされない場合は、ダウンロードのスタック (Mac OS X 10.5) のファイルをクリックするか、デスクトップのファイル (Mac OS X 10.4) をダブルクリックして内容を表示します。次に、インストーラ・アプリケーションをダブルクリックします。
2. ドライバのインストーラの画面の指示に従います。 インストールの途中で、Mac OS X がユーザー名とパスワードを尋ねます。これらを入力し、OK をクリックして確定します。ご使用のコンピュータのパスワードを設定していない場合は、パスワードの欄を空白にしたまま OK をクリックします。ユーザーがコンピュータの所有者でない場合は、必要な情報を所有者または管理者に尋ねてください。
3. インストーラが完了したら、「Restart」をクリックします。コンピュータが自動的に再起動します。
4. コンピュータの再起動が完了したら、Conectiv を空いている USB ポートへ接続してインストールを完了します。

### 4. オーディオの接続

- レコードプレーヤー、CD プレーヤー、その他のライン・レベルの機器を Conectiv の背面の RCA インプットへ接続します。アース線を持つレコードプレーヤーを使用する場合は、各レコードプレーヤーのアース線をインターフェースの背面にあるアース・コネクタへ接続してください。
- Conectiv のアウトプットを DJ ミキサー、パワー・スピーカー、その他の機器へ接続します。
  - 外部の DJ ミキサーを使用する場合は、アウトプット A とアウトプット B の両方をミキサーのライン・レベルの別々のインプットへ接続します。
  - DJ ソフトウェアを通してミックスする場合で、Conectiv のアウトプットを直接アンプやパワー・スピーカーにルーティングしている場合は、アウトプット・ペア A を送信先の機器へ接続します。
- ヘッドフォンをインターフェースの前面の 1/4 インチ・ヘッドフォン・アウトプットへ接続します。外部の DJ ミキサーを使用している場合は、ヘッドフォンを DJ ミキサーのヘッドフォン・アウトプットへ接続することもできます。
- マイクを使用したい場合は、ダイナミック・マイクを Conectiv の前面の 1/4 インチ・マイク・インプットへ接続します。
- 付属の USB ケーブルを使って、Conectiv をコンピュータの空いている USB ポートへ接続します。
- フォノ・プリアンプとして Conectiv を単体で (ホスト・コンピュータなしで) 使用する場合は、コンピュータが Conectiv へ十分なバス・パワーを供給できない場合は、オプションの電源アダプタ (9V DC/500mA) を背面の DC 電源ジャックへ接続します。電源アダプタは M-Audio のウェブサイト ([www.m-audio.com](http://www.m-audio.com)) でできます。

## 5. Torq について

Connectiv に M-Audio の Torq ソフトウェアが同梱されています。このパワフルな DJ アプリケーションを使用すると、レコードや CD を入れた重いケースを持ち運びすることなく、ギグを演奏することができます。また、Connectiv をコンピュータ、CD プレーヤー、レコードプレーヤー、音響システムの接続のハブとして使用しながら、ラップトップ・コンピュータ上の音楽ライブラリ全体にアクセスしてビートマッチすることができます。

まず *Connectiv* のドライバをインストールしてください！ *Torq* を起動する前に *Connectiv* のドライバをインストールする必要があります。

Windows XP/Windows Vista に Torq をインストールするには：

1. Torq の CD-ROM をコンピュータへ挿入します。CD-ROM を挿入すると、インストール画面が自動的に表示されます。コンピュータがこのアプリケーションの起動に失敗したときは、スタート > マイ コンピュータ > Torq CD-ROM をクリックすると手動で起動できます。
2. ドロップダウン・メニューから「Torq」を選択し、「Install」をクリックします。
3. インストーラの画面の指示に従います。
4. インストーラが完了したら、「Finish」をクリックします。

これで Torq がコンピュータにインストールされました。プログラムの使用を開始するには、Connectiv をコンピュータへ接続し、Torq を起動します。

Mac OS X に Torq をインストールするには：

1. Torq の CD-ROM をコンピュータへ挿入します。CD-ROM のアイコンがデスクトップに表示されます。このアイコンをダブルクリックしてディスクの内容を表示します。
2. 「Open Me」アイコンをダブルクリックします。
3. ドロップダウン・メニューから「Torq」を選択し、「Install」をクリックします。
4. Torq のアプリケーションのファイルをどこにコピーするかを尋ねるウィンドウが表示されます。場所を選択し、「Install here」をクリックします。
5. インストーラがインストールを完了したら「Close」をクリックします。

\*Windows Vista を使用している場合は、この手順の「マイ コンピュータ」は「コンピュータ」と表示されます。

これで Torq がコンピュータにインストールされました。Torq の使用を開始するには、Connectiv をコンピュータへ接続し、Torq のアイコンをダブルクリックしてソフトウェアを起動します。Torq について詳しくは、Torq の CD-ROM に収録されているユーザー・ガイドをお読みください。

## 6. その他の情報とサポート

M-Audio のウェブサイト ([www.m-audio.com](http://www.m-audio.com)) では、最新の M-Audio のドライバとプログラムのアップデート、および最新情報、FAQ、テクニカル・サポートを公開しています。このサイトを定期的にチェックして、最新のドライバと M-Audio に関する情報を入手してください。

システムのアップデートに関する注意：

オペレーティング・システムのアップデートをインストールする前に、M-Audio のドライバ・ダウンロード・ページ (<http://www.m-audio.com/drivers>) をチェックして、アップデートされたドライバがあるかどうかを確認してください。

M-Audio の機器の新しいドライバがリリースされるときは、その時点で使用可能なバージョンのオペレーティング・システムでテストされます。Microsoft や Apple によってオペレーティング・システムのアップデートがリリースされたときは、M-Audio の機器のドライバも改めてテストする必要があります。場合によってはアップデートが必要になります。

M-Audio は、そのオペレーティング・システムに対応したドライバが M-Audio のウェブサイトで公開されるまで、オペレーティング・システムのアップデートをインストールしないことを推奨します。

取扱説明書に対するご意見

Avid は常に取扱説明書の品質の向上に努めています。弊社の取扱説明書に対するご感想、ご指摘、ご意見がありましたら、[techpubs@avid.com](mailto:techpubs@avid.com) まで電子メールをお送りください。

© 2010 Avid Technology, Inc. 不許複製。製品の機能、仕様、システム要件、供給は予告なく変更することがあります。Avid、M-Audio、Connectiv、Torq は Avid Technology, Inc. の商標または登録商標です。その他の商標は、それぞれの所有者に帰属します。

**M-Audio**

[www.m-audio.jp](http://www.m-audio.jp)

エムオーディオ／アビッドテクノロジー株式会社  
〒107-0052 東京都港区赤坂 2-11-7 ATT 新館ビル 4F